

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint

01



Nous présentons le panneau sur la surface où il doit se situer et nous traçons une ligne.
À l'aide d'une scie sauteuse nous coupons le panneau sur la ligne marquée au préalable.

02



Appliquez l'adhésif derrière le panneau en formant un cordon.

03



Nous situerons le panneau dans son emplacement définitif et nous commencerons la fixation.

04



Nous plaçons le panneau sur le mur et nous perçons en même temps le panneau et le mur. Nous ferons des trous sur la zone des joints, de cette façon les retouches avec le mastic seront plus faciles.

05



Nous assemblons au préalable la vis et la cheville, nous les introduisons dans le trou à l'aide d'un marteau de façon à ce que la cheville soit rentrée dans le panneau à 2-3mm du bord puis nous vissons en appuyant jusqu'à ce qu'elles soient fraisées. Il est recommandé de visser tout le périmètre ainsi qu'une partie centrale.

06



Une fois le premier panneau mis en place, nous remplissons avec du mastic tout le périmètre à encastrer.

07



Nous posons le panneau suivant qui par sa forme s'encastre parfaitement.

08



Nous recouvrons les vis avec du mastic et, en cas d'imperfections, nous retoucherons les joints entre les panneaux.

09



Une fois posé et vissé, nous retirerons l'excès de mastic avec une fine spatule.

10



Une fois tous les panneaux mis en place, nous laissons sécher le mastic pendant 24 heures. Avec la peinture pour joints Panespol, nous retouchons les joints et les vis.

11



Nous retouchons la pierre ou la brique avec le pigment approprié pour chaque modèle. Nous l'appliquons en poudre à l'aide d'un pinceau fin, toujours à sec, jusqu'à l'obtention d'une finition impeccable.



www.panespol.com
Consultez les vidéos de montage sur notre site.

PANESPOL®

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint (angle)

01



Nous présentons le panneau sur l'angle et nous traçons sur le dos de celui-ci la ligne qui requiert l'onglet. À l'aide d'une scie sauteuse à 45° nous coupons le panneau en suivant la ligne marquée au préalable.

02



Appliquez l'adhésif derrière le panneau en formant un cordon.

03



Une fois coupée à 45° chaque extrémité, nous procéderons à la fixation. Nous plaçons le panneau sur le mur et nous perçons en même temps le panneau et le mur. Nous ferons les trous sur la zone des joints, de cette façon les retouches seront plus faciles.

04



Une fois le panneau posé, nous appliquons du mastic sur la partie de l'onglet.

05



Une fois mis en place, nous vissons en unissant de façon transversale les 2 extrémités des panneaux (avec des vis plus fines, 2 ou 3 selon hauteur du panneau). Nous retirons l'excès de mastic avec une fine spatule.

06



Une fois tous les panneaux mis en place, nous recouvrons les vis avec le mastic et, en cas d'imperfections, nous retouchons également les joints.

07



Nous retouchons la pierre ou la brique avec le pigment approprié pour chaque modèle. Nous l'appliquons en poudre à l'aide d'un pinceau fin, toujours à sec, jusqu'à l'obtention d'une finition impeccable.

08



Nous laissons sécher le mastic pendant 24 heures et avec la peinture pour joints Panespol nous retouchons seulement les joints.



www.panespol.com
Consultez les vidéos de montage sur notre site.

PANESPOL®